

PRODUKTDATABLAD



Structural Laminate Drywall Corner System

No-Coat

Hörnspackelprofil

2016-01-11

Sida 1/2

Produktbeskrivning

No-Coat hörnskydd ger snabbt och enkelt raka och slagtåliga hörn på kartongklädda standardgipsskivor inomhus. Profilen monteras i spackel med limförmåga, t ex som är avsett för att sätta pappersremсор med.

Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Snygga och raka hörn
- Bygger lite
- Lätta att kapa
- Mindre vikt
- Mindre spackelåtgång

Behandling



①

Mät längden på hörnet och kapa profilen så att den passar. **TIPS!** Använd gärna en kap/geringssåg vid större jobb så sparas mycket tid genom att kapa flera hörnskydd samtidigt.

OBS! Kontrollera att gipshörnen är jämnt gipsade och borsta bort damm från ytan så att hörnskyddet fäster ordentligt i gipskartongen.

PRODUKTDATABLAD



No-Coat

Hörnspackelprofil

2016-01-11

Sida 2/2



②

Applicera spackel på hörnet där profilen ska monteras och tryck fast hörnskyddet i spacklet. Se till så att profilen är intryckt ordentligt mot underlaget hela vägen. Använd gärna rullverktyg. Avlägsna därefter spackelrester med spackelspade. Låt torka.

③

När spacklet vid appliceringen torkat kan första överspacklingen ske med spackelspade (150 - 250 mm). Se till att hålen i profilen är helt fyllda. Låt spacklet torka (torktiden påverkas av temperatur och relativ luftfuktighet).

Applicera sedan andra lagret med spackel med en bredare spackelspade (250 - 300 mm) så jämnt som möjligt. Spackla c:a 25-50 mm utanför det första lagret med spackel.

Låt torka och slipa därefter vid behov ytan med sandpapper. Torka av damm och måla eller tapetsa därefter ytan.

Artikelinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackning	Pallmängd
NCOC8	No-Coat 2,44 m	Kartong med 50 st	1 600 st
NCOC9	No-Coat 2,74 m	Kartong med 50 st	1 600 st
NCOC10	No-Coat 3,05 m	Kartong med 50 st	1 600 st